

# PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES À CAFÉ UNIC TANGO ST ET S



# MISE HORS SERVICE UNIC TANGO



## 1 - Nettoyage des compartiments à grains

- Eliminer les grains de café dans les trémies à l'aide d'une tasse et finir avec un aspirateur.
- Si besoin, lancer des cycles de doubles cafés et lorsque le café commence à couler, annuler la sélection pour réduire le temps de cycle.
- Recommencer jusqu'à ce que les trémies soient parfaitement vides, nettoyer les trémies avec un chiffon humide.

## 2 - Nettoyage buse vapeur



1 Remplir un récipient avec 50 cl d'eau et ajouter 3 cl de produit nettoyant lait



2 Tremper la lance vapeur dans le récipient, lancer la vapeur pendant 1 mn



3 Vider le récipient



4 Le remplir avec 50 cl d'eau froide



5 Lancer la vapeur 1 mn



6 Vider le récipient



7 Essuyer la lance vapeur avec un chiffon.

### 3 - Nettoyage automatique

- Lancer le cycle de nettoyage automatique (cycle avec pastille).
- A la fin du nettoyage, vider et nettoyer une nouvelle fois le bac à marc ( bien le sécher avec un chiffon, puis le remettre en place)
- Eteindre la machine avec son interrupteur et couper le disjoncteur au tableau.
- Couper l'arrivée d'eau de la machine.
- Nettoyer les claviers ou écran de commande avec un produit désinfectant et un chiffon

**Ne pas pulvériser directement le produit sur les claviers ou écrans.**

#### 4 - Signalétique

- Afficher sur la machine un écriteau avec :

**ATTENTION : OUVRIR L'EAU AVANT DE REMETTRE LA MACHINE  
SOUS TENSION**

(écriteau en pièce jointe)



**ATTENTION : OUVRIR L'EAU AVANT DE  
REMETTRE LA MACHINE SOUS TENSION**

